

Schleifprozess

Fehlstellen punktuell in nur einem Schritt entfernen

Optimales Ergebnis in nur 1 Schritt!



Maschine
Blütenschleifer,
3mm Hub

Produkte:
Schleifblüten:
Sprühflasche:

Verarbeitung

Kontrollierte Drehzahl einstellen (mittlere Geschwindigkeit).
Fehlstelle mit leicht angewinkelter Maschine in einem Schritt entfernen, ohne Druck auszuüben.

50079 Trizact Schleifblüten
05793 Trizact Sprühflasche

Fehlstellen aufpolieren



Maschine
Winkelpolierer
Drehzahl
900 bis 1200 U/Min

Produkte:
Schleifpaste:
150mm-Pad:
75mm-Pad:
Maschinen:

Mikrofaser Tuch:

Verarbeitung

Pro Fehlstelle neue Politur auftragen. Politur verarbeiten bis hoher Glanzgrad erreicht ist. (Polierdauer abhängig von Lackhärte / Durch-trocknung) Zu Beginn Poliermaschine leicht anwinkeln, gegen Ende des Vorgangs Druck verringern und Fehlstelle flächig auspolieren.

51052 Fast Cut XL
50962 Doppelpolierpad Ø 150mm grün, genoppt
50499 Polierpad Ø 75mm grün, genoppt
64392 Poliermaschine Ø 150mm elektrisch + **33271** Schnellwechsel-Adapter
28363 Poliermaschine Ø 75mm pneumatisch + **07652** Stützteller
2030 grün

Polierprozess

Kontrolle mit Finish-Kontrollspray



Verarbeitung

Kontrollspray auf bearbeitete Fehlstellen aufbringen, um etwaige unzureichend polierte Stellen sichtbar zu machen. Gegebenenfalls matte Stellen nachpolieren.

Produkte:
Kontrollspray:
Mikrofaser Tuch:

55535 Finish-Kontrollspray
2030 grün

Hochglanzpolierschritt - Entfernen der Mikrokratzer



Maschine
Winkelpolierer
Drehzahl
ca.1200 U/Min

Produkte:
Politur:
150mm-Pad:
75mm-Pad:
Maschinen:

Mikrofaser Tuch:

Verarbeitung

Zum Entfernen der Mikrokratzer und etwaiger Schatten im Polier-übergang. Beim Hochglanzpolieren Polierpad flächig auflegen, gegen Ende den Druck verringern und Drehzahl der Maschine leicht erhöhen.

80349 Perfect it III™ Extra Fine PLUS
50879 Doppelpolierpad Ø 150mm, gelb, genoppt
50536 Polierschaum Ø 75mm gelb, genoppt
64392 Poliermaschine Ø 150mm elektrisch + **33271** Schnellwechsel-Adapter
28363 Poliermaschine Ø 75mm pneumatisch + **07652** Stützteller
50400 gelb

Optional

Hologrammentfernung - Empfohlen auf heiklen Farbtönen



Maschine
Winkelpolierer
Drehzahl
ca.1200 - 1600 U/min

Produkte:
Politur:
150mm-Pad:
75mm-Pad:
Maschinen:

Mikrofaser Tuch:

Verarbeitung

Bei Hologrammentfernung Polierpad flächig auflegen. Rückstände mit dem 50486 Mikrofaser Tuch blau entfernen, um erneute Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

50383 Perfect it III Ultrafina SE
50880 Doppelpolierpad Ø 150mm, blau, genoppt
50457 Polierschaum Ø 75mm blau, genoppt
64392 Poliermaschine Ø 150mm elektrisch + **33271** Schnellwechsel-Adapter
28363 Poliermaschine Ø 75mm pneumatisch + **07652** Stützteller
50486 blau